

JOINTPAST PS-H

Polisülfid Esaslı, İki Bileşenli, Akışkan Derz Dolgu Macunu

Tanım

Polisülfid esaslı, çift komponentli, yüksek elastikiyete sahip, akışkan derz dolgu macunudur. 40 mm ile 150 mm genişlikteki derzlerde uygulanabilir.

Kullanım Alanları

- Yatay uygulamalara uygundur.
- Bina dilatasyonlarında,
- Akaryakıt istasyonlarının, limanların ve havalimanı zeminlerin derzlerinde,
- Prefabrik elemanların, endüstriyel zemin, otopark ve garaj derzlerinde kullanılabilir.

Avantajları

- Akışkan özelliği sayesinde kendinden yayılabilir.
- Elastiktir.
- Araç trafiğine dayanımlıdır.
- Yüksek mekanik, UV ve aşınma direncine sahiptir.
- Kürlendikten sonra su, tuz ve çözeltileri, benzin, jet yakıtı, mazot, mineral yağ dayanımına sahiptir. Akaryakıt istasyonlarında kullanıma uygundur.
- Bitki köklerine dayanımlıdır.

Teknik Bilgiler

| | |
|----------------------|------------------------|
| İçerik | Polisülfid esaslı |
| Renk | Gri veya siyah |
| Yoğunluk | 1,45 g/cm ³ |
| Shore A Sertliği | 35 |
| Uzamada Geri Kazanım | %80 |
| Hareket Kabiliyeti | %30 |
| Soğuk/Sıcak Dayanımı | -40°C ile +80°C arası |
| Uygulama Sıcaklığı | +5°C ile +40°C arası |
| Kuruma süresi | 24 saat |
| GTIP No | 3214.10.10.00.12 |

JOINTPAST PS-H

Polisülfid Esaslı, İki Bileşenli, Akışkan Derz Dolgu Macunu

Uygulama Yöntemi

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey sağlam, kendini taşıyabilir durumda, kuru, temiz ve yapışmayı engelleyen her türlü pas, yağ, kir ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Tozuyan veya aderansı düşük beton, siva, şap gibi emici ve mineral esaslı yüzeylere uygulama öncesi **PS PRIMER** polisülfid astarı ile astarlanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır. Derz derinliği polietilen fitil veya benzeri kullanılarak ayarlanmalıdır. Derz derinliği derz genişliğini aşmamalıdır.

Uygulama

A ve B bileşenleri, düşük devirli bir karıştırıcı altında 2-3 dakika homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır. Elde edilen karışım derze dökülür. Derz derinliği fazla ise malzeme tasarrufu sağlamak için uygun profiller ile derz derinliği ayarlanmalıdır. Yapışmanın iyileştirilebilmesi için astar malzemesi kullanılması gerekir.

Sarfiyat

1 kg **PS-H** ile metre olarak doğrusal derz boyu 1,45 kg/lt

| Derz genişliği (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Derz derinliği (mm) | | | | | |
| 10 | 6,90 m | 3,45 m | | | |
| 15 | | | 1,53 m | | |
| 20 | | | | 0,86 m | |
| 25 | | | | | 0,55 m |

Ambalaj

4 kg set
2,5 lt set

Raf Ömrü

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında

JOINTPAST PS-H

Polisülfid Esaslı, İki Bileşenli, Akışkan Derz Dolgu Macunu

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar endüstriyel solvent ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Derz derinliği derz genişliğinden fazla olmamalıdır.
- Derz derinliği fitil vb. kullanılarak ayarlanır.
- Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C den düşük, +40°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

JOINTPAST PS-H

Polisülfid Esaslı, İki Bileşenli, Akışkan Derz Dolgu Macunu

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.