

PS PRIMER

Polisülfid Esaslı Ürünler için Astar

Tanım

Tek bileşenli, reçine-solvent esaslı yüksek aderans astarıdır. Emici ve emici olmayan yüzeylerde, **JOINTPAST PS** mastik uygulamalarından önce astar olarak kullanılır.

Kullanım Alanları

Beton, şap ve sıva gibi emici yüzeylere uygulanır. Bilhassa polisülfid esaslı ürünler için astar olarak kullanılır.

Teknik Bilgiler

İçerik	Solvent bazlı
Renk	Şeffaf
Yoğunluk	0,87 g/cm ³
Kuruma süresi	3-5 saat
GTIP No	3214.10.10.00.12

Uygulama Yöntemi

Yüzey Hazırlığı

Yüzeyler temiz ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Islak veya donmuş yüzeyler uygulama yapılmamalıdır. Derzler daha önce uygulanmış mastik kalıntıları tam olarak temizlenmeli, kırık ve düzensiz derzler uygulamadan önce **REPAMERK** Tamir Harçları ile tamir edilmelidir.

Uygulama

Derzlerin her iki yanını bantlanarak astar bulaşması engellenir. **PS PRIMER** temiz bir fırça ile derzin her iki yanına uygulanır ve bantlar kaldırılır. Astarın tam olarak kurumaması beklenir. Derz derinliği PE esaslı fitil veya benzeri ile sınırlandırılır. Daha sonra, **JOINTPAST PS** polisülfid esaslı derz dolgu macun uygulaması yapılır.

Sarfiyat

0,150 – 0,250 kg/m²

PS PRIMER

Polisülfid Esaslı Ürünler için Astar

Ambalaj

1 lt plastik kutu

Raf Ömrü

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar endüstriyel solvent ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Alevlenebilir bir malzemedir.
- Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C den düşük, +35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız,

PS PRIMER

Polisülfid Esaslı Ürünler için Astar

temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.