

## TILE PR 120

### Seramik Üstü Astar

#### Tanım

**TILE PR 120**, akrilik bazlı, seramik üstü seramik kaplama öncesi yapışmayı arttırıcı astardır.

#### Kullanım Alanları

Seramik, camı, mozaik veya ahşap yüzeyler üzerine yapışmayı arttırma ve yüzey emiciliğini azaltma için kullanılabilir.

#### Avantajları

- Mükemmel yapışma performansına sahiptir.
- Kullanımı kolaydır.
- Çimento ve alçı esaslı kaplama uygulamaları öncesi harcın hızlı su kaybını önler.
- Koku yapmaz. İç mekanlarda güvenle kullanın.
- Neme karşı dayanıklıdır.
- Su yalıtımı sağlar.

#### Teknik Bilgiler

İçerik	Akrilik reçine
İnceltme	Kullanıma hazır
Uygulama Ekipmanı	Fırça/Rulo
Kuruma süresi	
<i>Katlar arası bekleme</i>	<i>1 saat (23°C de)</i>
<i>Son kat uygulama</i>	<i>3 saat (23°C de)</i>
GTIP No	3208.90.91.00.23

#### Uygulama Yöntemi

##### Yüzey Hazırlığı

Zemin kaplamasından önce yüzey pas, yağ, gres ve tozdan arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak alan temiz ve kuru olmalıdır.

##### Uygulama

# TILE PR 120

## Seramik Üstü Astar

Uygulama öncesi malzeme 3-5 dakika homojen hale gelinceye kadar karıştırılır. Kullanıma hazırdır, inceltilmez

### Sarfiyat

1 kg ürün ile 6-8 m<sup>2</sup> tek kat astarlanır.

### Ambalaj

20 kg

### Raf Ömrü

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında

### Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

### Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar endüstriyel solvent ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

### Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Tek başına su yalıtımı sağlamaz.
- Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının +3°C den düşük, +35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.

### Sağlık ve Güvenlik

# TILE PR 120

## Seramik Üstü Astar

**Dikkat!** Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

**Sınırlı Garanti:** Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.